



Reparaturanleitung

> WECHSEL DES WELLENDICHTRINGS – KUPPLUNGSDECKEL

Hinweise

- Der Wechsel dieses Wellendichtrings ist erforderlich, wenn Getriebeöl an der Kickstarterwelle austritt.

Arbeitsschritte

- Der Wellendichtring befindet sich auf der Kickstarterwelle im Kupplungsdeckel. Um den Wellendichtring entfernen zu können, müssen Sie zunächst Kickstarter und Schaltwippe entfernen. Der alte Wellendichtring kann mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher vorsichtig durch hebeln entfernt werden. Der neue Wellendichtring (Größe: 22x35x7) so eingesetzt, dass er bündig mit der Metallkante schließt. Montieren Sie anschließend Kickstarter und Schaltwippe.



