



Reparaturanleitung

> LUFTFILTER SÄUBERN

Arbeitsschritte

- Entfernen Sie den schwarzen Zwischenbehälter aus Kunststoff und entnehmen Sie die Luftfilterpatrone aus der runden Halterung des Ansauggeräuschedämpfers.
- Bereiten Sie ein kleines Gefäß mit Benzin vor und legen Sie die Luftfilterpatrone in dieses Gefäß. Dabei schwenken Sie die Luftfilterpatrone für einen Moment im Benzin hin und her.
- Legen Sie die Patrone in ein sauberes Tuch und schleudern Sie vorsichtig einen Moment an der Luft.
- Anschließend benetzen Sie die Patrone mit einem Pinsel mit Öl (z.B. Getriebeöl "SAE80 GL3")
- Die Reinigung ist abgeschlossen und erfolgt wieder der Einbau in die Halterung des Ansauggeräuschedämpfers. Achten Sie auf den festen Sitz des schwarzen Zwischenbehälters, da an dieser Stelle bei nicht korrekter Montage Nebenluft gezogen wird.

